

NGateTools 工具连接控制卡快速指南

1. 用 485 连接，电脑用 USB 转 485 转接器连控制卡 485 接口，选择串口号如图标号 1（具体视转接器在不同电脑映射的串口号而定）各不相同。
2. 点击打开串口，如图标号 2
3. 点击连接，如图标号 4



如果连接成功标号 5 处显示如下信息

型号:	N08
版本:	V1.33WB
序列号:	20208211844410FFFFFFFF

如果不使用 485 连接，则可以使用网络连接（仅限于有网口的控制卡）

1. 用网线连接电脑和控制卡
2. 配置电脑在 192.168.1.1 网段，比如配置成 192.168.1.11
3. 点击打开网络如图标号 3
4. 点击连接如图标号 4

如果连接成功标号 5 处显示板卡信息

配置单元板参数

1. 先了解单元板具体参数，然后如上图在“驱动类型，数据极性，OE 极性”里面选择对应单元板参数后分别点击“设置”即可